

## ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### **ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ БОЙЛЕРА - АККУМУЛЯТОРА**

**Артикул 1220599**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Датчик температуры позволяет использовать любой бойлер-аккумулятор ГВС косвенного нагрева совместно с одноконтурными настенными котлами. Датчик устанавливается в имеющуюся в бойлере-аккумуляторе гильзу и подключается к клеммнику котла.

### **ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТУРА**

**Артикул 1220639**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Устанавливается на подающей линии низкотемпературного контура. Если температура в подающей линии превышает предельное значение (обычно 40 °С – 45 °С) котел отключается.